

## **DuraSolidin ja matta satiini pintojen hoito-ohjeet (ammeet, altaat ja WC-istuimet)**

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa pintaa. Väärästä puhdistuksesta ja hoidosta aiheutuvat reklamaatiot suljetaan pois takuun piiristä.

### **Pinnan puhdistaminen**

- > Älä käytä tiivistettyjä happoja tai emäksisiä aineita (esim. natronlipeät/kalilipeät/viemäripuhdistusaineet).
- > Vältä kosketusta asetonin kanssa, huuhtelee tuote välittömästi kosketukseen joutumisen jälkeen puhtaalla vedellä.
- > Vältä kosketusta kynsilakan, huulipunaa ja kaikkien hiusten-värjäysaineiden kanssa. Tämänkaltaiset epäpuhtaudet voidaan poistaa ainoastaan hiomalla.
- > Älä käytä naarmuttavia tai kovia sieniä.

### **Lika näkyy myös puhdistuksen jälkeen?**

- > Puhdista pinta pehmeällä, kostealla liinalla.
- > Poista kevyet tahrat lämpimällä vedellä ja tilkalla tavallista astianpesuainetta.
- > Poista voimakkaat tahrat "ihmesienellä", lämpimällä vedellä ja tilkalla tavallista astianpesuainetta.
- > Poista liat pehmeällä liinalla ja tilkalla hankausnestettä.

### **Pintaan on muodostunut himmeä kiilto?**

- > Hio käsitelty kohta Scotch Brite -sienellä tai hiomapaperilla, jonka raekoko on 260, jotta pinta saadaan jälleen näyttämään matalta.

### **Pinnan huuhtelemine ja kuivaaminen**

- > Huuhtelee käsittelyn jälkeen amme hyvin puhtaalla vedellä.
- > Kuivaa pinta pehmeällä liinalla.